MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO

BR 8106

Extensão sem fio para o telefone CAPTA FLEX 8106 com acesso a Secretária Eletrônica Digital

Assistência técnica em todo o Brasil

ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG
4003-3015

www.ibratele.com.br

Se sua localidade não for atendida por esse número, ligue para 0800 167 176.

Ibratele

INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto **Ibratele**. Marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia.

Esteja certo de que você fez a opção por um produto diferenciado, que foi concebido para oferecer muita praticidade e comodidade nas situações do dia-a-dia para atender suas principais necessidades e proporcionar condições de satisfação e superação de suas expectativas.

O **BR 8106** é a extensão do telefone **CAPTA FLEX 8106**, são os novos produtos da Ibratele! Entre outras características você poderá utilizar o recurso de acesso a **Secretária Eletrônica Digital**, **Viva Voz**, **Tecnologia DECT6.0** (áudio de alta qualidade), expansão de até cinco ramais (extensões), identificador de chamada, conferência, proporcionando melhor qualidade nas ligações diárias.

A **Ibratele** recomenda a você ler com atenção o manual de instruções, conhecendo as facilidades e recursos para utilização deste novo produto.

Sumário

PÁG.

1. CARACTERÍSTICAS 5

2. ACESSÓRIOS 6

3. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES - PRÉ-INSTALAÇÃO 7

4. PRODUTO

4.1 Operação da extensão/monofone sem fio BR 8106 8

4.1.1 Mapa do LCD 8

4.1.2 Mapa da extensão/monofone sem fio BR 8106 9

5. INSTALAÇÃO 11

5.1 Instalação da bateria monofone 12

6. REGISTRAR EXTENSÃO/ MONOFONE 12

7. USAR MÚLTIPLOS MONOFONES 13

8. TRANSFERIR CHAMADAS 13

9. CONFERÊNCIA DE CHAMADAS 13

10. LOCALIZANDO MONOFONE 13

11. CERTIFFICADO DE GARANTIA 14

1. CARACTERÍSTICAS

- **BR 8106** Extensão sem fio para telefone **CAPTA FLEX 8106.**
- Frequência nominal de operação entre 1910 - 1920MHz.
- Acesso a Secretária eletrônica digital (com duas saudações).
- Tecnologia Digital Dect 6.0.
- Identificação de chamada: DTMF e FSK (Serviço de identificação de chamada por contrato com a Operadora local).
- Base - Expansível até 5 (cinco) extensões (ramais).
- Conferência e transferência entre ligações.
- Alcance da base de 300 metros em espaço livre e 100 metros com obstáculos.
- Fonte de alimentação bivolt automática, entrada: 100VAC ~ 240VAC - 60 Hz, saída DC = 6V/500mA.
- LCD (Display de Cristal Líquido) com 3 linhas, backlight (luz de fundo azul).
- 8 (oito) idiomas: Português, Pycckna (Russo), Türkçe (Turco), English (Inglês), Deutsch (Alemão), Français (Francês), Italiano, Español (Espanhol).
- Função REDIAL: rediscagem automática do último número discado (limite máximo de 32 dígitos).
- Registro de chamadas: 29 chamadas recebidas; 10 últimas chamadas efetuadas.
- Agenda telefônica: 50 contatos (nome com no máximo 12 caracteres e número com no máximo 20 dígitos).
- Toque da campainha: 10 tipos de melodias diferentes e 5 níveis de ajuste do volume + a opção de campainha desligada.
- Viva voz: com 6 níveis de ajuste para o volume.
- Conferência: atendimento de Chamada externa e compartilhamento da mesma com 2 outras internas.
- Alarme (Despertador).
- MUTE (inibe o som do aparelho).
- Bloqueio do teclado.

2. ACESSÓRIOS

A extensão sem fio **BR 8106** vem acompanhado dos seguintes itens:

Descrição	*Quantidade*
Extensão/ Monofone sem fio BR 8106	01
Fonte de alimentação Bivolt automática	01
Pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA	02
Base de recarga	01
Manual de instruções	01

Obs. 1: A fonte de alimentação da extensão BR 8106 é bivolt automática. Entrada da rede elétrica de 100VAC~240VAC, saída 6VDC/500mA.

Obs. 2: A fonte de alimentação da extensão BR 8106 já está totalmente adequada ao novo padrão de plugues e tomadas adotado no Brasil, conforme a Norma ABNT NBR 14136.

Obs. 3: As baterias da extensão BR 8106 devem ser do tipo recarregável, de capacidade de1,2 VDC/ 600 mAh.

Obs. 4: Nunca utilizar pilhas do tipo comuns/alcalinas de tamanho AAA com 1,5VDC, para não danificar a extensão BR 8106. Sempre que houver a necessidade de adquirir novas baterias para o telefone, seguir a especificação apresentada na Obs. 3.

Obs. 5: A Extensão BR 8106, definida neste Manual de Instruções, é a composição de um dispositivo utilizado somente para carga (unidade carregadora), associado a um Monofone sem fio.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

3. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PRÉ-INSTALAÇÃO

- Evite instalar a extensão **BR 8106** em condições climáticas adversas, principalmente em dias de grandes tempestades com uma maior incidência de raios e trovões.

- Para não prejudicar o funcionamento do equipamento, evite instalar o telefone em locais com grande presença de umidade.

- Mantenha a sua extensão **BR 8106** distante de outros equipamentos eletrônicos, principalmente aqueles que podem ser causadores de interferências no produto, como dispositivos eletrônicos que emitem frequências na faixa de 1,9 GHz, entre outros.

- **Numa situação de queda de energia, somente a Base com fio do telefone CAPTA FLEX 8106 continuará em funcionamento e permitirá ao usuário efetuar e receber chamadas. As demais funções permanecerão inativas até que a rede elétrica seja totalmente restabelecida.**

- Jamais abra o Produto ou tente consertá-lo! Entre em contato com a Rede de Assistência Técnica da Ibratele, composta por Postos Autorizados espalhados por todo o Território Nacional. Para melhores esclarecimentos visite nosso site: **www.ibratele.com.br**, e consulte a seção de **Assistência Técnica (Rede Autorizada).**

- Quando desejar limpar o gabinete da extensão **BR 8106** jamais use solventes, abrasivos ou detergentes com solução forte para não danificá-lo. Utilizar apenas uma flanela levemente umedecida.

4. PRODUTO

4.1. OPERAÇÃO DA EXTENSÃO / MONOFONE SEM FIO BR 8106

Toda a parte descritiva contendo a disposição das teclas/ Menus/funções programáveis pelo usuário para extensão sem fio BR 8106, é exatamente igual às informações trazidas no Manual de Instruções do telefone CAPTA FLEX 8106. Sendo assim, tudo o que diz respeito às operações de realizar, atender, finalizar ou rediscar as chamadas segue o mesmo padrão explicado no Manual do CAPTA FLEX 8106, portanto, o que será tratado neste Manual de Instruções é o procedimento para habilitar e utilizar a extensão BR 8106 do telefone CAPTA FLEX 8106.

4.1.1. MAPA DO LCD


Campo para exibição ícones, data e hora.
Campo para exibição dos números do telefone.
Campo de números caracteres: exibe informações menu, nome e os estados de chamada.

Ícone	Descrição	Função
	Antena	O ícone da antena será sempre mostrado no visor, indica a intensidade de sinal, quando o registro da base é perdido ele piscará.
	Talk	O ícone será exibido quando o usuário pressionar a tecla TALK.
	Teclado bloqueado	Este ícone será exibido quando o teclado do monofone estiver bloqueado.
	Alarme	O ícone do alarme será exibido (despertador) constante quando o alarme estiver ativado.
	Campanhia desligada	O ícone será exibido quando o toque da campanhia estiver desligado.
	Agenda telefônica	O ícone será exibido quando o usuário estiver no MENU da agenda telefônica.
	VMWI - men	O ícone será mostrado quando uma nova mensagem de voz é recebida a partir da rede, VMWIcheia (piscando).
RPT	**Chamada repetida**	O ícone será exibido para indicar que as chamadas recebidas foram repetidas.
NEW	**Nova chamada**	O ícone será exibido para indicar uma nova chamada não atendida.
#	**Sequência**	Quando se desloca os números de chamadas recebidas ou efetuadas, este ícone aparece junto com os números, indicando a sequência de chamadas
	Bateria	O ícone da bateria proporcionará a indicação de carga e indicação do status atual da bateria para o usuário.
AM	**AM**	O ícone será exibido no periodo da manhã entre 00:00h às 11:59h
PM	**PM**	O ícone será exibido no periodo da tarde entre 12:00h às 23:59h

4.1.2. MAPA DA EXTENSÃO / MONOFONE SEM FIO BR 8106



1. LCD (Display de Cristal Líquido): possui 3 (três) linhas; a primeira linha é utilizada para a exibição de ícones; a segunda linha exibe os números discados com até 12 (doze) números e a última linha apresenta a capacidade para até 12 caracteres. Com backlight (luz de fundo), exibe as mensagens na secretária eletrônica digital e o tempo de duração de uma chamada.

2. ▲ (UP): Utilizada para navegação pelas opções dos menus / Aumentar o volume da Recepção no Monofone durante uma Chamada / Consultar o número de uma chamada recebida.

3. (set)/OK: Utilizada para acessar o menu das funções do Monofone sem fio e para confirmar todas as programações realizadas.

4. ▼ (DOWN): Utilizada para navegação pelas opções dos menus / Diminuir o volume da recepção durante uma Chamada / Consultar um número de uma chamada recebida, ou de uma chamada efetuada.

5. (TALK): Em *Standby* (Modo de espera), pressione uma vez esta tecla para iniciar uma chamada.

6. INT: Utilizada para realizar uma chamada interna para um Monofone / Transferir uma chamada recebida para um Monofone / Realizar uma chamada em conferência pela associação de uma chamada externa e um Monofone interno (aplicação do Sistema DECT6.0 - Digital).

7. Teclado alfanumérico

8. R/CLR: Apagar uma memória / Apagar um número discado durante a digitação.

9. (book)/BACK: acessar a Agenda do Monofone / Retornar de uma função durante o menu de operação.

10. (HANG UP) /POWER OFF: Durante a chamada pressione uma vez para encerrá-la / Pressione por 3 (três) segundos para desligar ou ligar o Monofone.

11. Tecla (VIVA VOZ) : Utilizada para acionar a função Viva Voz.

12. RD/P: Utilizada para rediscar automaticamente o último número discado, com limite máximo de 32 dígitos / Função PAUSE, quando pressionada depois de qualquer entrada de um dígito.

13. MUTE: inibe o som do aparelho.

14. DC6V: Entrada da fonte de alimentação.

15. LED CHARGE: Indica condição de carga da bateria do Monofone sem fio.

5. INSTALAÇÃO

1. Conecte a fonte na entrada DC 6V da base sem fio conforme **Figura 1**;
2. Ligue a fonte na tomada de energia elétrica.



Figura 1

5.1. Instalação da Bateria Monofone

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo conforme **Figura 2**;

2. Insira as baterias da forma correta. A polaridade é indicada na lateral do compartimento das baterias conforme **Figura 3**;

3. Encaixe novamente a tampa no Monofone.



Figura 2

Figura 3

Obs. 1: Antes de utilizar o Monofone sem fio BR 8106 é necessário carregar as baterias do aparelho por pelo menos 12 (doze) horas. Para isto, basta colocar o monofone sem fio encaixado na unidade carregadora, observar corretamente o período especificado para a carga inicial da bateria e não utilizar o aparelho para efetuar ou receber chamadas.

6. REGISTRAR EXTENSÃO / MONOFONE

Para registrar a nova extensão/monofone BR 8106 sem fio a base do telefone CAPTA FLEX 8106, basta seguir o procedimento descrito abaixo.

Obs.1: O procedimento de programação que será descrito abaixo, exigirá por parte do usuário uma certa atenção e agilidade na hora de executar quase que simultaneamente alguns comandos, considerando a utilização da base e o monofone sem fio.

Obs.2: Para o registro do novo monofone o mesmo deve estar a uma distância aproximada de 30 (trinta) cm da base, na qual deve ser cadastrada.

1. **BASE CAPTA FLEX 8106** - Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **REGISTRO** > **MENU** para confirmar.
2. Será exibido no LCD **BUSCANDO**, o tempo máximo no qual o usuário deverá cadastrar um novo monofone é de 60 segundos.
3. **MONOFONE EXTENSÃO BR 8106** - Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **REGISTRO** > **OK** para confirmar.
4. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ selecione uma **BASE**, dentre as 4 possíveis, pressione **OK** para confirmar.
5. Informe o número do **PIN** de quatro dígitos, da **BASE** da qual você selecionou anteriormente, pressione **OK** para confirmar.
6. no LCD será exibido a mensagem **BUSCANDO**. Após o cadastramento será emitido um bipe de confirmação.

Obs. 3: A BASE 1 é padrão de fábrica, portanto ao cadastrar pela primeira vez o monofone selecione BASE 1.

Obs. 4: O número PIN padrão de fábrica é 0000.

7. USAR MÚLTIPLOS MONOFONES

Realizando chamadas internas

Pressione a tecla **INT** e o número do monofone para qual deseja chamar.

Obs.1: A base sempre é cadastrada como 0.

8. TRANSFERIR CHAMADAS

1. Para transferir uma chamada externa pressione a tecla **INT** e digite o número do Monofone para qual deseja transferir a chamada.

2. Pressione

Obs.1: A base sempre é cadastrada como 0.

9. CONFERÊNCIA DE CHAMADAS

1. Realizando conferência.

2. Após receber ou realizar uma chamada externa pressione a tecla **INT** e digite o número do monofone/base para qual deseja realizar a conferência.

3. Após o atendimento pressione " * " (asterisco) para iniciar conferência.

Obs.1: A conferência só é possível com uma chamada externa e duas internas.

10. LOCALIZANDO MONOFONE

1. Para localizar o monofone, pressione a tecla **INT** na base.
2. O monofone começará a tocar e será exibido no display do monofone: **LOCALIZANDO**
3. Caso haja mais de um monofone cadastrado na mesma base, ao pressionar a tecla **INT,** digite o número 9 (nove) para localizar todos os monofones.

11. CERTIFICADO DE GARANTIA

A **IBRATELE** - (**BRTEC** Equipamentos de Telecomunicações LTDA.) assegura garantia de defeitos de fabricação ou componentes, **pelo prazo de 1 (um) ano**, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor (apresentando nota fiscal original) assegura-se o direito da troca, caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a Lei do código de defesa do consumidor, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda (Artigo 30). Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica. Tanto a execução dos serviços, como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizados somente nos **Postos de Assistência técnica autorizada IBRATELE**. **Todas as despesas de transporte** necessárias à remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizado **IBRATELE**, bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário **correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo único, Artigo 50 Cód. Defesa do Consumidor)**

A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - Parág.3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

- Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;
- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;
- Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela **IBRATELE**;
- Por danos causados por agentes da natureza, tais como "enchentes, raio, terremotos", ou acidente de qualquer espécie;
- Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no termo de garantia.

Recomendações especiais

1. Evite que pessoas não autorizadas façam reparos no equipamento, evitando desta forma a perda da garantia e assegurando o bom funcionamento do produto.
2. Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Certificado de Garantia.
3. Guarde o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. Para usufruir da garantia, estes documentos são obrigatórios;

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000.
Consulte: www.anatel.gov.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

DO CONSUMIDOR

NOME COMPLETO: _____

ENDEREÇO COMPLETO: _____

_____

TELEFONE: (_____) _____

DO PRODUTO

PRODUTO: _____

Nº DE SÉRIE: _____

DATA DE FABRICAÇÃO: ___ / ___ / ___ DATA DE COMPRA: ___ / ___ / ___

NOTA FISCAL Nº: _____

LOJA: _____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DA LOJA

Elaborado de acordo com o novo Código de Defesa do Consumidor
Lei nº 8078, de 11/09/90

BRTEC

Equipamentos de Telecomunicações Ltda.
CNPJ 02.857.292/0001-09

Sr(a). Cliente IBRATELE, consulte o site **www.ibratele.com.br**
para acessar de maneira prática e confortável, os serviços disponíveis abaixo:

- **Postos de Assistência Técnica em Todo Território Nacional;**
- **Linha Completa de Produtos Ibratele;**
- **Manuais Digitais no Formato PDF, e muito mais.**

ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG 4003 3015

Se sua localidade não for atendida por esse número, ligue para 0800 167 176

024664-6 - Rev. OUT/11